

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。	純正キーレス		キーフリー・ スマートエントリー	

bB											
H12.02 ~ H17.12	NCP3#系	イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装着車は、システムが作動しないように設定変更してください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 					—
H14.08 ~ H17.12	NCP3#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装着車は、システムが作動しないように設定変更してください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 					—
H17.12 ~ H20.10	QNC2#系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車	TE102 + TE429	TE404	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE429はインパネ右側付近への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・ターボタイマーを途中で停止する際は、リモコンでエンジンを止めるか、フットブレーキ検出機能を使用してください。 					○ (ターボタイマー中は×)
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車	TE102	TE404	運転席側					○	—
H20.10 ~ H22.07	QNC2#系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車	TE102 + TE429	TE404	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE429はインパネ右側付近への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・ターボタイマーを途中で停止する際は、リモコンでエンジンを止めるか、フットブレーキ検出機能を使用してください。 					○ (ターボタイマー中は×)
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車	TE102	TE404	運転席側						—
H22.07 ~	QNC2#系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車									
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車									

iQ											
H20.11 ~	J10系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	取付不可								—
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・運転席SRSニーエアバッグ標準装備のため、取付作業時にアンダーダッシュカバーの取り外しを行わないでください。 ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 				×	—

MR2											
H01.10 ~ H11.10	SW20系		TE12	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。					—

MR-S											
H11.10 ~ H19.07	ZZW30系		取付不可	取付不可	—	全車マニュアル車のため、エンジンスターターは取付できません。					—

RAV4									
H06.05 ~ H12.05	SXA1#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—	
H12.05 ~ H17.11	CA2#W系	イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側			—	
H15.08 ~ H17.11	CA2#W系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。		—	
H17.11 ~ H18.08	ACA3#W系	スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 • TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		スマートエントリー & スタートシステム無し車 イモビライザー装着車							—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		×	
H18.08 ~ H20.09	ACA3#W系	スマートエントリー & スタートシステム装着車 (全車イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		スマートエントリー & スタートシステム無し車 (全車イモビライザー装着車)						—	
H20.09 ~	ACA3#W系	スマートエントリー & スタートシステム装着車 (全車イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		スマートエントリー & スタートシステム無し車 (全車イモビライザー装着車)						—	

SAI								
H21.12 ~	AZK10系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要です (TE-W22PS/W23PSは取付できません)。 • ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 • エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 • エンジンスタートによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガリリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。 		×

トヨタ



マニュアル車はエンジンスタター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスタターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所		備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスタター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・スマートエントリー

Will Vi										
H12.01 ~ H13.12	NCP19系		TE102	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

Will VS										
H13.04 ~ H16.04	ZZE12#系		TE103	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

Will サイファ										
H14.10 ~ H17.07	NCP7#系		TE102	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			×	—

アイシス									
H16.09 ~ H21.09	ANM1#系 (2000cc)	スマートドアロック・イモビライザー装着車	TE104 + TE427	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE427はメーター裏右奥への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE427の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	○	
		スマートドアロック・イモビライザー無し車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	○	—	
	ZNM1#系 (1800cc)	スマートドアロック・イモビライザー装着車	TE103 + TE427	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE427はメーター裏右奥への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE427の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	○	
		スマートドアロック・イモビライザー無し車	TE103	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	○	—	
H21.09 ~	ZGM1#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ターボタイマー機能およびスタターカット機能は使用できません。 ・ターボタイマー機能およびスタターカット機能は電源配線が行なえないため取付できません。 ・TE418/入ザードアラームは、リフトアップ中は、リフトアップ中にエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リフトアップ中にエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスタターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスタターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			×

アパロン										
H07.05 ~ H11.09	MCX10系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

アベンシス										
H15.10 ~ H20.12	AZT25#系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—				—	—

アリオン								
H13.12 ~ H16.12	AZT24#系	1A2型エンジン(2000cc)搭載車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
	ZZT24#/ NZT24#系	1A2型以外のエンジン(1800cc,1500cc)搭載車	TE103	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
H16.12 ~ H19.06	AZT24#系	1A2型エンジン(2000cc)搭載車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
	ZZT24#/ NZT24#系	1A2型以外のエンジン(1500cc,1800cc)搭載車	TE14	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
H19.06 ~ H20.01	T26#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行えないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—
H20.01 ~	T26#系	スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行えないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—
		スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—

アリスト								
H09.08 ~ H12.07	ZS16#系		TE14	TE202	ドア内			—
H12.07 ~ H17.08	ZS16#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421	TE202	ドア内	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—

アルテツァ								
H10.10 ~ H17.09	E1#系		TE14	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・ TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—

アルテツァジータ								
H13.07 ~ H17.09	E1#W系	イモビライザー装着車	TE14 + TE421	取付不可	—	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—
		イモビライザー無し車	TE14	取付不可	—			—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・ スマートエントリー
						※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。			※一部グレードのみの調査 内容です。あくまで参考情報 としてご利用ください。		

アルファード (ハイブリッドは次ページをご覧ください)

H14.05 ~ H17.04	NH1#W系	イモビライザー装着車	TE104 + TE424	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE424の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
H17.04 ~ H20.05	NH1#W系	スマートドアロック装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE104 + TE427	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE427はオーディオ裏への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE427の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	○
		スマートドアロック無し車 (全車イモビライザー装着車)						
H20.05 ~	H2#W系	純正セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行えないため取付できません。 ・ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/S0シリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	
		純正セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行えないため取付できません。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	

アルファードハイブリッド								
H15.07 ~ H17.04	ATH10W系	(全車イモビライザー装着車)	TE104 + TE425	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> TE425はオーディオ裏への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
H17.04 ~ H20.05	ATH10W系	(全車イモビライザー装着車)	TE104 + TE427	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> TE427はオーディオ裏への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 TE427の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—

アレックス								
H13.01 ~ H18.10	ZE12#系	イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。	×	—
H14.09 ~ H18.10	ZE12#系	イモビライザー装着車	TE103 + TE421	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。 	×	—

イスト								
H14.05 ~ H19.07	NCP6#系	イモビライザー装着車 イモビライザー無し車	TE102 + TE421 TE102	TE202 TE202	運転席側 運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		— —
H19.07 ~	P11#系	スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 TE152はS06000A/T000Aには取付できません。 ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 TE418/ハザードフラッシュルーラーは電源配線が行なえないため取付できません。 スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 エンジンスターターによるアイドル中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×
		スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー無し車	TE105	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		×

イブサム								
H08.05 ~ H13.05	XM1#G系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
H13.05 ~ H15.10	ACM2#W系	イモビライザー装着車	TE104 + TE424	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE424の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。	×	—
H15.10 ~ H19.06	ACM2#W系	イモビライザー装着車	TE104 + TE421	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
H19.06 ~ H21.12	ACM2#W系	イモビライザー装着車						—
		イモビライザー無し車						—

ヴァンガード								
H19.08 ~	ACA3#W/ GSA33W系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 TE152はS06000A/T000Aには取付できません。 ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 TE418/ハザードフラッシュルーラーは電源配線が行なえないため取付できません。 スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 エンジンスターターによるアイドル中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を 使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		キーフリー・ スマートエント リー	
			※ ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。						※ 一部グレードのみの調査 内容です。あくまで参考情 報としてご利用ください。	
			※SQ6000A/7000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/7000A/7500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。							

ウィッシュ										
年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	備考	純正キーレス	キーフリー・ スマートエント リー	
H15.01 ~ H15.04	ZNE1#系 (1800cc)	イモビライザー装着車	TE103 + TE425		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE425はフットブレーキ根元付近の車両コンピュータへの配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
		イモビライザー無し車	TE103		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
H15.04 ~ H21.04	ZNE1#系 (1800cc)	イモビライザー装着車	TE103 + TE425		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE425はフットブレーキ根元付近の車両コンピュータへの配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
		イモビライザー無し車	TE103		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
H15.04 ~ H21.04	ANE1#系 (2000cc)	イモビライザー装着車	TE104 + TE425		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE425はフットブレーキ根元付近の車両コンピュータへの配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
		イモビライザー無し車	TE104		TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・純正セキュリティアラーム装着車には取付できません。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	○	—	
H21.04 ~	ZGE2#系	スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)		TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要で（TE-W22PS/W23PSは取付できません）。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 		×	
		スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー無し車	TE104		TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—	

ヴィッツ									
H11.01 ~ H17.02	CP1#系	イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側			×	—
H14.12 ~ H17.02	CP1#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。			—
H17.02 ~	P9#系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにご使用ください。 • TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車	TE105	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> • P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 • TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—

ウィンダム									
H08.08 ~ H11.08	MCV2#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H11.08 ~ H13.08	MCV2#系	イモビライザー装着車	TE14 + TE421	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> • TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			—
		イモビライザー無し車	TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H13.08 ~ H18.03	MCV3#系	(全車イモビライザー装着車)	TE104 + TE424	TE405	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> • TE424の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 • TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 			—

ヴェルファイア									
H20.05 ~	H2#W系	純正セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 • エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにご使用ください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		純正セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにご使用ください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	

ヴェロッサ									
H13.07 ~ H16.04	X11#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> • TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所		備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)		※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。	※一部グレードのみの調査内容です。あくまで参考情報としてご利用ください。

ヴォクシー									
H13.11 ~ H16.08	AZR6#G系		TE104	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。		×	—
H16.08 ~ H19.06	AZR6#G系	イモビライザー装着車	TE104 + TE427	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・TE427はアクセサリソケット付近への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE427の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。 		○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。		○	—
H19.06 ~	ZRRT#W/ ZRRT#G系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにてご使用ください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをS2側にしてください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—

ヴォルト									
H14.08 ~ H16.03	ZZE13#系		TE102	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		×	—

エスティマ (H18.01以降およびハイブリッドは次ページをご覧ください)									
H02.05 ~ H12.01	TCR1#、2#系		TE10 (TE19代用可)	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H12.01 ~ H13.04	CR3#W、4#W系		TE103	取付不可	—				—
H13.04 ~ H15.05	CR3#W、4#W系	イモビライザー装着車	TE103 + TE424	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE424の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—
		イモビライザー無し車	TE103	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		×	—
H15.05 ~ H18.01	ACR3#W/ ACR4#W系	2400cc (全車イモビライザー装着車)	TE103 + TE425	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE425はセンターコンソール裏への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		○	—
		3000cc (全車イモビライザー装着車)	TE103 + TE424	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE424の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		○	—

エスティマ (H18.01以前は前ページをご覧ください)

H18.01 ~	R5#W系	純正セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/7000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュレバーは電源配線が行なえないため取付できません。 • ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。同じく純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/S0リリースのドアロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 • エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗る際には、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドル中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 • TE-W06SはSQP50Rでドア検出コードを分岐してください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×
		純正セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 • TE152はSQ6000A/7000Aには取付できません。 • ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 • TE418/ハザードフラッシュレバーは電源配線が行なえないため取付できません。 • TE418/ハザードフラッシュレバーは電源配線が行なえないため取付できません。 • スマートエントリー機能を使用して車に乗る際には、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 • エンジンスタートによるアイドル中にドアを開けるとエンジンが停止します。 • ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 • TE-W06SはSQP50Rでドア検出コードを分岐してください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×

エスティマエミーナ

H04.01 ~ H12.01	TCR1#G/ TCR2#G系	ガソリン車	TE10 (TE19代用可)	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
	CXR1#G/ CXR2#G系	ディーゼル車	TE19	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—

エスティマハイブリッド (H18.06以降は次ページをご覧ください)

H13.06 ~ H15.07	AHR1#W系	(全車イモビライザー装着車)	TE103 + TE421	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> • TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 • P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
H15.07 ~ H18.06	AHR1#W系	(全車イモビライザー装着車)	TE103 + TE425	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> • TE425はセンターコンソール裏への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 • TE425の代用としてTE421を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 • P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 • 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。				※一部グレードのみの調査 情報内容です。あくまで参考情報 としてご利用ください。	
			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。			純正キーレス	キーフリー・ スマートエント リー	

エスティマハイブリッド (H18.06以前は前ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H18.06 ~	AHR20W系	純正セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー & スタートシ ステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュレールは電源配線が行えないため取付できません。 ・ ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエ ントリーでドアロックした後、TE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ド アロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFF にしてご使用ください。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブ リッドシステムが起動する場合があります。 ・ TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×
		純正セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー & スタートシ ステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュレールは電源配線が行えないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ド アロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFF にしてご使用ください。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブ リッドシステムが起動する場合があります。 ・ TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×

エスティマルシダ

年式	車体型式	エンジンハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H04.01 ~ H12.01	TCR1#G/ TCR2#G系	ガソリン車	TE10(TE19代用可)	TE202	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
	CXR1#G/ CXR2#G系	ディーゼル車	TE19	TE202	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—

オーバ

年式	車体型式	エンジンハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H12.05 ~ H17.05	CT1#系	TE103	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×

オーリス										
H18.10 ~	ZRE15#H/ NZE15#H系	スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュローラーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				×
		スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。				—

オリジン										
H12.11 ~ H13.03	JCG17	(全車イモビライザー装着車)		取付不可	取付不可	—				—

ガイア										
H10.05 ~ H16.09	M1#G系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				○

カムリ										
H11.08 ~ H13.09	SXV2#/MCV2#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—
H13.09 ~ H18.01	ACV3#系		TE104	取付不可	—					—
H18.01 ~	ACV4#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュローラーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドルリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				×

カムリグロシア セダン										
H08.12 ~ H11.08	SXV2#/MCV2#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

カムリグロシア ワゴン										
H08.12 ~ H13.11	SXV2#W/MCV2#W系		TE14	TE202	運転席側	・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

カリーナ セダン										
H08.08 ~ H13.12	T21#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				○

カルディナ ワゴン										
H09.09 ~ H14.09	T21#G系/T21#W系		TE14	TE202	運転席側					○
H14.09 ~ H19.07	T24#W系	イモビライザー装着車								—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	ドア内	・ 運転席SRSニーエアバッグ標準装備のため、取付作業時にアンダーダッシュカバーの取り外しを行なわないでください。 ・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			×	

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・ スマートエントリー
				※ ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。			※ S06000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※ SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(S06000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※ 備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

カローラアクシオ

H18.10 ~	E14#系	スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はS06000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュホルダーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		X	
		スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。		—	

カローラ セダン

H07.05 ~ H12.08	E11#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
H12.08 ~ H18.10	E12#系	イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側			—
H14.09 ~ H18.10	E12#系	イモビライザー装着車	TE103 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—

カローラII

H06.09 ~ H11.07	L5#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
-----------------	------	--	------	-------	--	----------------------------	--	---

カローラスパシオ

H09.01 ~ H13.05	AE11#N系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		○	—
H13.05 ~ H15.04	ZE12#N系	イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H15.04 ~ H19.10	ZE12#N系	イモビライザー装着車	TE103 + TE421	TE202	運転席側	・ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
		イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

カローラフィールダー										
H12.08 ~ H18.10	E12#G系	イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側				×	—
H14.09 ~ H18.10	E12#G系	イモビライザー装着車	TE103 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。			×	—
H18.10 ~	E14#G系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			×	
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。				—

カローラランクス										
H13.01 ~ H18.10	ZE12#系	イモビライザー無し車	TE103	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にはTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。			×	—
H14.09 ~ H18.10	ZE12#系	イモビライザー装着車	TE103 + TE421	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・ 車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にはTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。 			×	—

カローラルミオン										
H19.10 ~	E15#N系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			×	
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			×	—

カローラレビン										
H07.05 ~ H12.08	AE11#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

カローラワゴン										
H08.05 ~ H12.08	AE10#G/EE10#G系	ガソリン車	TE10 (TE19代用可)	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—
	CE10#G系	ディーゼル車	TE19	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

キャバリエ										
H08.01 ~ H12.07	TJG00系		取付不可	取付不可	—				—	—

キャミ										
H11.05 ~ H18.01	J10#E,J12#E系	キーフリーシステム装着車	取付不可	取付不可	—				—	—
		キーフリーシステム無し車	取付不可	TE404	取付不可	助手席側	SQ6000A/T000AはTE81で取付可能です。			—

クラウン セダン/ハードトップ										
H07.08 ~ H11.09	S15#系		TE14	TE202	取付不可	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

クラウン 4ドア ロイヤル/アスリート (マイルドハイブリッド除く。H13.08以降は次ページをご覧ください)										
H11.09 ~ H13.08	S17#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 				—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。				—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。

この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		キーフリー・スマートエントリー	
								※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		※一部グレードのみの調査内容です。あくまで参考情報としてご利用ください。

クラウン 4ドア ロイヤル/アスリート (ハイブリッド・マイルドハイブリッド除く。H13.08以前は前ページをご覧ください)

H13.08 ~ H15.12	S17#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE422	取付不可	—	<ul style="list-style-type: none"> ・TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—
H15.12 ~ H20.02	S18#系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—			—
H20.02 ~	S20#系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要です(TE-W22PS/W23PSは取付できません)。 ・ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 		X

クラウンエステート

H11.12 ~ H13.08	S17#W系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—
H13.08 ~ H17.12	S17#W系	イモビライザー装着車	TE102 + TE422	取付不可	—	<ul style="list-style-type: none"> ・TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—
H17.12 ~ H19.07	S17#W系	イモビライザー装着車						—
		イモビライザー無し車						—

クラウンハイブリッド

H20.02 ~	S20#系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要です(TE-W22PS/W23PSは取付できません)。 ・ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガリソンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 		X
----------	-------	--	-----------------------	-----------------------	------	---	--	---

クラウン マイルドハイブリッド

H13.08 ~ H15.12	S17#系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—			—
-----------------	-------	----------------	------	------	---	--	--	---

クラウンマジェスタ									
H07.08 ~ H11.09	S15#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H11.09 ~ H13.08	S17#系	(全車イモビライザー装着車)	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			—
H13.08 ~ H16.07	S17#系	(全車イモビライザー装着車)	TE102 + TE422	取付不可	—	<ul style="list-style-type: none"> TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 			—
H16.07 ~ H21.03	S18#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—				—
H21.03 ~	S20#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のブッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要です（TE-W22PS/W23PSは取付できません）。 ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 エンジンスタートによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにご使用ください。 			×

グランドハイエース									
H11.08 ~ H14.05	CH1#W系		TE2	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

グランビア									
H07.08 ~ H14.05	CH1#W系		TE2	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

クルーガー									
H12.11 ~ H15.08	U2#W系		TE102	TE405	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H15.08 ~ H19.08	U2#W系	(全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	TE104 + TE422	適合あり (備考参照)	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ドアロック機能を使用するにはTE405が必要です。但し、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 			×

クルーガーハイブリッド									
H17.03 ~ H19.08	MHU28W系	(全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	TE104 + TE421			<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 			×

クレスト									
H08.09 ~ H13.06	X10#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			○

コルサ									
H06.09 ~ H11.07	L5#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

コロナプレミオ（H13.12以降は、プレミオをご覧ください）									
H08.01 ~ H13.12	T21#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

サイノス									
H07.09 ~ H11.07	EL5#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

サクシードワゴン									
H14.07 ~	P5#G系		TE102	TE202	運転席側				○

トヨタ



マニュアル車はエンジンスタート取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスタートが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスタート機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・ スマートエントリー
				※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。			※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

シエンタ									
H15.09 ~	NCP8#G系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・車両の仕様により、純正キーレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。	○	—	—
		イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側				

スープラ									
H08.04 ~ H14.07	A80系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

スターレット									
H08.01 ~ H11.07	P9#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

スパークー									
H12.09 ~ H15.03	S221E,S231E系	キーフリーシステム装着車	取付不可	取付不可	—			—	—
		キーフリーシステム無し車	TE81	TE404	助手席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

スプリンター セダン									
H07.05 ~ H12.08	E11#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

スプリンターカリブ									
H07.08 ~ H14.08	AE11#G系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

スプリンタートレノ									
H07.05 ~ H12.08	AE11#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

セリカ									
H05.10 ~ H11.09	T20#系		TE2	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H11.09 ~ H18.04	T23#系		TE102	TE202	運転席側	・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—

セルシオ									
H09.07 ~ H12.08	UCF2#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421	取付不可	—	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。			—
H12.08 ~ H18.09	UCF3#系	スマートキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—			—	—
		スマートキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE103 + TE421	取付不可	—	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。			—

ソアラ									
H03.05 ~ H13.04	Z3#系		TE7	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H13.04 ~ H17.08	Z4#系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—			—	—

ターセル									
H06.09 ~ H11.07	L5#系		TE14	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

タウンエースノア (H13.11以降は、ノアをご覧ください)									
H08.10 ~ H10.12	R4#G.R5#G系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
H10.12 ~ H13.11	R4#G.R5#G系		TE102	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

チェイサー									
H08.09 ~ H13.06	X10#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		○	—

ツーリングハイエース									
H11.08 ~ H14.05	CH4#W系		TE2	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		×	—

デュエット									
H10.09 ~ H16.06	M1#系	キーフリーシステム装着車	取付不可	取付不可	—	SQ6000A/7000AはTE81で取付可能です。		—	—
		キーフリーシステム無し車	TE81	TE404	取付不可	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—

ナディア									
H10.08 ~ H15.08	N1#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—

ノア (H13.11以前は、タウンエースノア/ライトエースノアをご覧ください)									
H13.11 ~ H16.08	AZR6#G系		TE104	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キースレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。		×	—
H16.08 ~ H19.06	AZR6#G系	イモビライザー装着車	TE104 + TE427	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE427はアクセサリソケット付近への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 TE427の代用としてTE422を取付けることが可能ですが、その場合は別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 車両の仕様により、純正キースレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。 		○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	車両の仕様により、純正キースレスでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアロック機能は使用できません。		○	—
H19.06 ~	ZRR7#W/ ZRR7#G系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ※ TE152はSQ6000A/7000Aには取付できません。 ※ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ※ TE418/ハザードフラッシュローは電源配線が行なえないため取付できません。 ※ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待つてからドアハンドルを引いてください。 ※ エンジンスターターによるアイドルリブ中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ※ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにご使用ください。 ※ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ※ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—

ハイエース バン (ワゴンは次ページをご覧ください)									
H16.08 ~ H19.08	H2##V/H2##K系		TE104	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ※ コラムカバーの着脱にはトルクドライバー(T25)が必要です。 ※ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ※ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		○	—
H19.08 ~	H2##V/H2##K系	イモビライザー装着車	TE104 + TE421	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ※ コラムカバーの着脱にはトルクドライバー(T25)が必要です。 ※ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ※ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ コラムカバーの着脱にはトルクドライバー(T25)が必要です。 ※ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ※ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		○	—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作		
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・ スマートエントリー	
						※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。			※S06000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※S0P5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(S06000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		※一部グレードのみの調査 情報内容です。あくまで参考情 報としてご利用ください。	

ハイエース ワゴン (バンは前ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H05.08 ~ H16.08	H1#G.H1#W系		TE12	TE202		○	—
H16.08 ~ H19.08	H2##W.H2##B系		TE104	TE202	助手席側	○	—
H19.08 ~	H2##W.H2##B系	イモビライザー装着車	TE104 + TE421	TE202	助手席側	○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	助手席側	○	—

ハイエースレジアスワゴン (H11.08以降は、レジアスワゴンをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H09.04 ~ H11.08	CH4#G.CH4#W系		TE2	TE202	運転席側		—

ハイラックスサーフ

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作		
H07.12 ~ H14.11	N18#系		TE14	TE202	運転席側		—	
H14.11 ~ H17.08	N21#系	イモビライザー装着車	TE104 + TE421	TE202	ドア内		×	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
H17.08 ~ H21.09	N21#系	(全車イモビライザー装着車)	TE104 + TE421	TE202	ドア内		×	—

ハイラックスピックアップ

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H09.09 ~ H16.07	N14#.N16#.N17#系		取付不可	取付不可	—		—

パッソ (H22.02以降は次ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H16.06 ~ H22.02	C1#系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車	TE102 + TE429	TE404	運転席側		○ (ターボタイマー中は×)
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車	TE102	TE404	運転席側	・TE429はインパネ右側付近への配線が必要です。詳しくは車種別配線情報をご覧ください。 ・ターボタイマーを途中で停止する際は、リモコンでエンジンを止めるか、フットブレーキ検出機能を使用してください。	○

パッソ (H22.02以前は前ページをご覧ください)								
H22.02 ~	KGC3#,NGC30系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車	TE102 + TE423	TE404	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 エンジンスタート・ターボタイマーによるアイドルリング中は純正キーレスエントリー及びキーフリーシステムは作動しません。（キースイッチも回転しません）。また、アイドルリング終了後もキーフリーシステムでのドアアンロックはできませんので、車に乗り込む際はTE/SQシリーズのドアロック機能を使用するか、一旦エンジンを停止してから純正キーレスエントリーでアンロックしてください。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 	×	×
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車	TE102	TE404	運転席側			

パッソセット								
H20.12 ~	M5#2E系	キーフリーシステム・イモビライザー装着車	TE105 + TE434 (備考参照)	TE404	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE434はグローブボックス奥への配線が必要です。必ず車種別配線情報の取付方法をご確認ください。 エンジンスタートによるアイドルリング中及びアイドルリング停止後、純正キーフリーシステムが動作しない場合があります。 車両コンピュータ保護のため、必ず車両バッテリーのマイナス端子を外し3分以上経過してから作業を行ってください。また、取付時に車両電装品の設定がリセットされる場合があります。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 	○ (ターボタイマー中は×)	備考参照 (ターボタイマー中は×)
		キーフリーシステム・イモビライザー無し車	TE105	TE404	運転席側	P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。		—

ハリアー								
H09.12 ~ H15.02	U1#系		TE14	TE405	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×	—
H15.02 ~	U3#系	全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車	TE104 + TE422	適合あり (備考参照)	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> 運転席SRSニーエアバッグ標準装備のため、取付作業時にニーエアバッグユニットの取り外しを行わないでください。 TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ドアロック機能を使用するにはTE405が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—

ハリアーハイブリッド								
H17.03 ~	MHU38W系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—		—	—

ビスタ (ビスタアルデオ含む)								
H10.07 ~ H12.04	V5#系		TE14	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 		—
H12.04 ~ H15.11	V5#系		TE102	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	×	—

ファンカーゴ								
H11.08 ~ H17.10	CP2#系	イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側		×	—
H14.08 ~ H17.10	CP2#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。		—

ブラッソ								
H11.08 ~ H17.11	CP1#系	イモビライザー無し車	TE102	TE202	運転席側			—
H14.08 ~ H17.11	CP1#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE202	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。		—

プリウス (H21.05以降は次ページをご覧ください)								
H09.12 ~ H15.09	NHW1#系		TE104	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ターボタイマー機能は使用できません。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—
H15.09 ~ H21.05	NHW20系	スマートエントリー & スタートシステム装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—		—	—
		スマートエントリー & スタートシステム無し車 (全車イモビライザー装着車)						—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・ スマートエントリー
				※ S06000A/T000AIには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※ S06000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※ S06000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000には不要です。 ※ 備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。					

プリウス (H21.05以前は前ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H21.05 ~	NHW20系	EXグレード (全車イモビライザー装着車)				—
	ZVW30系	EXグレード以外 (全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	適合あり (備考参照)	運転席側 ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要で(TE-W22PS/W23PSは取付できません)。 ・ ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/S0シリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。	×

ブレイド

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H18.12 ~	AZE15#H, GRE156H系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側 ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート専用モデル以外でエンジンスターター機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はS06000A/T000AIには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行えないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×

ブレビス

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H13.06 ~ H17.12	JCG1#系	(全車イモビライザー装着車)	TE102 + TE421		・ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
H17.12 ~ H19.07	JCG1#系	(全車イモビライザー装着車)				—

プレミオ (H19.06以降は次ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H13.12 ~ H16.12	AZT24#系	1A2型エンジン(2000cc)搭載車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
	ZZT24#/ NZT24#系	1A2型以外のエンジン(1800cc,1500cc)搭載車	TE103	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
H16.12 ~ H19.06	AZT24#系	1A2型エンジン(2000cc)搭載車	TE104	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×
	ZZT24#/ NZT24#系	1A2型以外のエンジン(1500cc,1800cc)搭載車	TE14	TE202	ドア内	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	×

プレミオ (H19.06以前は前ページをご覧ください)

H19.06 ~ H20.01	T26#系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車)	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドル中ドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	
H20.01 ~	T26#系	スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドル中ドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	
		スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー無し車	TE104	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	—

プログレ

H10.05 ~ H13.04	JCG1#系	イモビライザー装着車	TE14 + TE421			TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—
		イモビライザー無し車	TE14	TE202	ドア内			—
H13.04 ~ H17.12	JCG1#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421			TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—
H17.12 ~ H19.07	JCG1#系	(全車イモビライザー装着車)						—

プロナード

H12.04 ~ H15.08	MCX20系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・ TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
-----------------	--------	----------------	---------------------	--------------	-----	--	--	---

プロボックス ワゴン

H14.07 ~	P5#G系		TE102	TE202	運転席側		○	—
----------	-------	--	--------------	--------------	------	--	---	---

ベルタ

H17.11 ~	P9#系	スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE154が必要です。 ※ TE-W22PS/W23PSを取付ける場合は、車種別専用ハーネスは不要です。 ※ プッシュスタート車専用モデル以外でエンジンスタート機能を使用するには、TE152が必要です。 ・ TE152はSQ6000A/T000Aには取付できません。 ・ ターボタイマー機能およびスターターカット機能は使用できません。 ・ TE418/ハザードフラッシュリレーは電源配線が行なえないため取付できません。 ・ スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・ エンジンスタートによるアイドル中ドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ ライト点灯中はエンジンスタートによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト(ライト自動点灯・消灯)機能をOFFにしてご使用ください。 ・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×	
		スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー無し車	TE105	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	×	—

ポルテ

H16.07 ~	NNP1#系	スマートドアロック装着車	TE103	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ・ TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・ 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	○
		スマートドアロック無し車					○	—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所		備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・スマートエントリー
							※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

マークII クオリス

H09.04 ~ H14.01	V2#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。			—
-----------------	------	--	-------------	--------------	------	----------------------------	--	--	---

マークII セダン

H12.10 ~ H16.11	X11#系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—

マークII ハードトップ

H08.09 ~ H12.10	X10#系		TE14	TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		○	—
-----------------	-------	--	-------------	--------------	------	----------------------------	--	---	---

マークII プリット

H14.01 ~ H19.07	X11#W系	イモビライザー装着車	TE102 + TE421	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—
		イモビライザー無し車	TE102	TE405	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—

マークX

H16.11 ~ H18.10	GRX12#系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	取付不可					—	—
		スマートエントリー・スタートシステム無し車							—
H18.10 ~ H21.10	GRX12#系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	TE105	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		×	—
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車	TE105	TE202	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 		—	—
H21.10 ~	GRX13#系	スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー装着車	適合あり (備考参照)	TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> ※ 品番の末尾が「PSA」のプッシュスタート車専用モデルを取付ける場合は、TE155が必要で（TE-W22PS/W23PSは取付できません）。 ・スマートエントリー機能を使用して車に乗り込むには、リモコンでエンジンを止め、ドア部のロックスイッチを押して一旦ドアロックの操作を行い、3秒以上待ってからドアハンドルを引いてください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中にドアを開けるとエンジンが停止します。 ・ライト点灯中はエンジンスターターによるエンジン始動ができません。車両のコンソライト（ライト自動点灯・消灯）機能をOFFにしてご使用ください。 		×	—
		スマートエントリー・スタートシステム・イモビライザー無し車							—

トヨタ



マニュアル車はエンジンスタート取付禁止！！

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスタートが取付できません。
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスタート機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		キーフリー・スマートエントリー	
								※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

ランドクルーザー

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H10.01 ~ H12.05	J10#系		TE14		TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
H12.05 ~ H14.08	J10#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421		TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	—
H14.08 ~ H19.09	J10#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421		TE202		<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	—
H19.09 ~	J200W系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	取付不可		取付不可	—		—

ランドクルーザー シグナス

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H11.01 ~ H12.05	J100W		TE14		TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
H12.05 ~ H14.08	J100W	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421		TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	—
H14.08 ~ H19.09	J100W	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421		TE202		<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	—

ランドクルーザー プラド

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作
H08.05 ~ H11.06	J9#系		TE14		TE202	運転席側	車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。	—
H11.06 ~ H12.07	J9#系		TE14		TE202	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 	—
H12.07 ~ H14.10	J9#系	(全車イモビライザー装着車)	TE14 + TE421		取付不可	—	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。	—
H14.10 ~ H20.08	J12#系	(全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	TE104 + TE422		適合あり (備考参照)	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、純正キーレスエントリーでドアロックした後にはTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 エンジンスタートでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 TE422の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。 P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	×
H20.08 ~ H21.09	J12#系	(全車セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)						—
H21.09 ~	GRJ15#W/TRJ150W系	(全車スマートエントリー & スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)	取付不可		取付不可			—

レジアスエース								
H16.08 ~ H19.08	H2##V/H2##K系		TE104	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。 コラムカバーの着脱にはトルクドライバー (T25) が必要です。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—
H19.08 ~	H2##V/H2##K系	イモビライザー装着車	TE104 + TE421	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー (エンジンを掛ける事ができるカギ) が必要です。 コラムカバーの着脱にはトルクドライバー (T25) が必要です。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—
		イモビライザー無し車	TE104	TE202	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> コラムカバーの着脱にはトルクドライバー (T25) が必要です。 P/N検出を使用する場合は、メインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。 車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。 	○	—

レジアス ワゴン (H11.08以前は、ハイエースレジアスワゴンをご覧ください)								
H11.08 ~ H14.05	CH4#W系		TE2	TE202		車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。		—

レクサス



マニュアル車はエンジンスタート取付禁止！！

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスタートが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所			備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスタート機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	キーフリー・スマートエントリー
<small>※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合TE202は同梱されています。 ※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。</small>									

レクサスGS										
H17.08 ~	S19#系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可						—	—

レクサスHS										
H21.07 ~	ANF10系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可						—	—

レクサスIS										
H17.09 ~	GSE2#/USE20系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可						—	—

レクサスLS										
H18.09 ~	USF4#/UVF4#系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可						—	—

レクサスRX										
H21.01 ~	GGL1#W/GYL1#W系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車)	取付不可						—	—

レクサスSC										
H17.08 ~	Z4#系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可						—	—