

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスタート取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスタートが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスタート ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作		
			※エンジンスタート機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		インテリジェントキー		
					※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合TE202は同梱されています。			※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		※一部グレードのみの調査情報内容です。あくまで参考情報としてご利用ください。	

180SX										
H01.04 ~ H11.02	S13系		<b>TE21</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—				—

GT-R										
H19.12 ~	R35系	(全車プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)		取付不可		—	—			—

NV200バネットワゴン										
H21.05 ~	M20系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE404</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。また、TE416は代用できません。</li> <li>エンジンスタートによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスタート機能無しモデルを除く)。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○		
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				—

アベニールワゴン (アベニールサリュウ含む)										
H07.08 ~ H10.08	W10系		<b>TE20</b>		<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H10.08 ~ H12.05	W11系		<b>TE26</b>		<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H12.05 ~ H17.10	W11系		<b>TE26</b>		<b>TE406</b>	—	運転席側			—

ウイングロード (H18.12以降は次ページをご覧ください)										
H08.05 ~ H11.05	Y10系		<b>TE21</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—				—
H11.05 ~ H12.10	Y11系		<b>TE26</b>		<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H12.10 ~ H15.10	Y11系	インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>		<b>TE406</b>	—	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H15.10 ~ H17.11	Y11系	インテリジェントキー装着車			—	—				
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>		—	—				—
H17.11 ~ H18.12	Y12系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスタート機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスタートによるアイドリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○		
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		

ウイングロード (H18.12以前は前ページをご覧ください)									
H18.12 ~	Y12系	1,500cc エクストロニックCVT車	取付不可	TE202	—	助手席側	SQ6000A/7000AはTE26で取付可能です。	—	—
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリブ中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側		○	—

エキスパート									
H11.06 ~ H17.12	W11系		TE26	取付不可	TE403	—			—
H17.12 ~ H19.01	W11系		TE26						—

エクストレイル									
H12.11 ~ H15.06	T30系		TE26	TE404	—	運転席側		○	—
H15.06 ~ H16.12	T30系		TE26	TE406	—	運転席側			—
H16.12 ~ H19.08	T30系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE406	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE406	—	運転席側			—
H19.08 ~ H20.11	T31系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側			—
H20.11 ~	T31系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側			—

エルグランド									
H09.05 ~ H11.08	E50系		適合あり (備考参照)	TE404	TE403	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/7000AはTE25で取付可能です。		—
H11.08 ~ H12.08	E50系		適合あり (備考参照)	TE404	取付不可	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/7000AはTE25で取付可能です。		—
H12.08 ~ H14.05	E50系		適合あり (備考参照)	TE406	取付不可	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/7000AはTE25で取付可能です。	○	—
H14.05 ~ H19.10	E51系	インテリジェントキー装着車 (全車イモビライザー装着車)	TE26 + TE421	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE26 + TE421	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○	—
H19.10 ~ H22.08	E51系	(全車インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	TE26 + TE421	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
H22.08 ~	E52系	(全車インテリジェントキー・イモビライザー装着車)							

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		純正キーレス	インテリジェントキー

オットー											
H17.06 ~ H18.10	H91W系		<b>TE64</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				○	—
H18.10 ~ H20.09	H92W系		<b>TE64</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				○	—
H20.09 ~	H92W系	(全車セキュリティアラーム装着車)	<b>TE64</b>	<b>適合あり</b> (備考参照)	—	運転席側	・ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。			○	—

キックス											
H20.10 ~	H59A系	(全車セキュリティアラーム装着車)	<b>TE64</b>	<b>適合あり</b> (備考参照)	—	運転席側	・ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。			○	—

キャラバン											
S63.10 ~ H13.05	E24系		取付不可	取付不可	<b>TE403</b>	—		SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。			—
H13.05 ~	E25系										—

キューブ (H19.01以降は次ページをご覧ください)											
H10.02 ~ H11.11	Z10系		<b>TE26</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—					—
H11.11 ~ H12.09	Z10系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側					—
H12.09 ~ H14.10	Z10系		<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	<b>TE403</b>	運転席側					—
H14.10 ~ H15.05	Z11系	インテリジェントキー装着車 車台番号: BZ11*** ~ 087008 BNZ11*** ~ 020004	<b>TE27</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内	・SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。 ・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			○	—
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内	・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			○	—
H15.05 ~ H19.01	Z11系	インテリジェントキー装着車 車台番号: BZ11*** 087009~ BNZ11***020005~	<b>TE28</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内	・SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。 ・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			○	—
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	ドア内	・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SiはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。				—

キューブ (H19.01以前は前ページをご覧ください)									
H19.01 ~ H20.11	YZ11系 (エクストロニック CVT車)	(全車インテリジェントキー装着車)	取付不可	TE202	—	ドア内	SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。	—	—
	BZ11/BNZ11系 (E-ATx車)	インテリジェントキー装着車	TE28	TE202	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。</li> <li>・本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
インテリジェントキー無し車		TE26	TE202	—	ドア内	P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。		○	—
H20.11 ~	Z12系	プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車	取付不可	TE202	—	助手席側	SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。	—	—
		プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンスターターを使用する場合は、本体メインユニットの「G2制御」(または「ホンダABS」)をONにしてください。</li> <li>・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—

キューブキュービック									
H15.09 ~ H19.01	Z11系	インテリジェントキー装着車	TE28	TE202	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。</li> <li>・本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー無し車	TE26	TE202	—	ドア内		<ul style="list-style-type: none"> <li>・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○
H19.01 ~ H20.11	YGZ11系 (エクストロニック CVT車)	(全車インテリジェントキー装着車)	取付不可	TE202	—	ドア内	SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。	—	—
	YGNZ11/BGZ11系 (E-ATx車)	インテリジェントキー装着車	TE28	TE202	—	ドア内	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。</li> <li>・本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー無し車	TE26	TE202	—	ドア内		P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。	○

クリッパーリオ									
H19.06 ~	UT#W系		TE64	TE404	—	運転席側			—

クルー									
H06.01 ~ H14.06	K30系		取付不可	取付不可	取付不可	—			—

グロリア ハードトップ									
H07.06 ~ H11.06	Y33系		TE20	TE404	取付不可	ドア内			—
H11.06 ~ H16.10	Y34系	電子キー・イモビライザー装着車	取付不可	TE404	—	ドア内	SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。	—	—
		電子キー無し車 イモビライザー装着車	TE20 + TE421	TE404	—	ドア内	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—
		電子キー・イモビライザー無し車	TE20	TE404	—	ドア内			—

サニー									
H06.01 ~ H10.10	B14系		TE26	TE404	TE403	運転席側			—
H10.10 ~ H12.10	B15系		TE26	TE404	TE403	運転席側			—
H12.10 ~ H16.10	B15系		TE26	TE406	TE403	助手席側		○	—

サファリ									
S62.10 ~ H19.06	Y60,Y61系		取付不可	取付不可	取付不可	—			—

シーマ									
H08.06 ~ H10.09	Y33系		TE20	TE404	—	ドア内			—
H10.09 ~ H13.01	Y33系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—
H13.01 ~ H13.12	F50系	電子キー無し車 (全車イモビライザー装着車)	TE20 + TE421	TE404	—	ドア内	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。		—
H13.01 ~ H22.07	F50系	電子キー装着車 (全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。	純正キーレス

### ジューク

H22.06 ~	F15系	プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車	取付不可		—				—	—
		プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー無し車								

### シルビア

H05.10 ~ H11.01	S14系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—
H11.01 ~ H14.08	S15系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

### スカイライン セダン

H10.05 ~ H12.08	R34系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				—
H12.08 ~ H13.06	R34系		<b>TE20</b>	<b>TE406</b>	—	運転席側				—
H13.06 ~ H15.01	V35系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				—
H15.01 ~ H16.11	V35系	イモビライザー装着車	取付不可	取付不可	—	—			—	—
		イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側				—
H16.11 ~ H18.11	V35系	(全車インテリジェントキー・イモビライザー装着車)			—	—				—
H18.11 ~	V36系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—	—

### スカイライン クーペ

H15.01 ~ H16.11	V35系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—	—
H16.11 ~ H19.10	V35系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE26 + TE421</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
H19.10 ~	V36系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—	—

### スカイライン クロスオーバー

H21.07 ~	J50系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—			—	—
----------	------	---	------	------	---	---	--	--	---	---

ステージ										
H08.10 ~ H13.10	C34系		TE20	TE404	TE403	助手席側				—
H13.10 ~ H15.04	M35系		TE20	TE404	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—
H15.04 ~ H17.11	M35系	イモビライザー装着車								—
		イモビライザー無し車	TE26	TE404	—					—
H17.11 ~ H19.06	M35系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車			—					—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26							—

セドリック ハードトップ										
H07.06 ~ H11.06	Y33系		TE20	TE404	—	ドア内				—
H11.06 ~ H16.10	Y34系	電子キー・イモビライザー装着車	取付不可	TE404	—	ドア内	SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。		—	—
		電子キー無し車 イモビライザー装着車	TE20 + TE421	TE404	—	ドア内	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。			—
		電子キー・イモビライザー無し車	TE20	TE404	—	ドア内				—

セフィーロ										
H09.01 ~ H10.12	A32系		TE20	TE404	TE403	運転席側				—
H10.12 ~ H15.02	A33系		TE20	TE406	取付不可	運転席側			○	—

セフィーロワゴン										
H09.06 ~ H12.08	A32系		TE20	TE404	TE403	運転席側				—

セレナワゴン										
H07.08 ~ H11.06	C23系		適合あり (備考参照)	TE404	TE403	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE21で取付可能です。			—
H11.06 ~ H12.06	C24系		TE26	TE404	TE403	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—
H12.06 ~ H15.10	C24系		TE26	TE406	TE403	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—
H15.10 ~ H17.05	C24系	インテリジェントキー装着車	TE29	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。</li> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○	—
		インテリジェントキー無し車	TE26	TE404	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>			—
H17.05 ~	C25系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドル回転中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。また、TE416は代用できません。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—

ダットサン										
H09.01 ~ H14.07	D22系		取付不可	取付不可	取付不可	—			—	—

ティータ (H18.12以降は次ページをご覧ください)										
H16.09 ~ H18.12	C11系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドル回転中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー（エンジンを掛ける事ができるカギ）が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	TE26	TE202	—	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を 使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	インテリジェント キー
						※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合 TE202は同梱されています。			※一部グレードのみの調査 内容です。あくまで参考情 報としてご利用ください。		
						※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/T8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。					

### ティエダ (H18.12以前は前ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H18.12 ~	C11系	1,500cc エクストロニックCVT車	取付不可	TE202	—	助手席側	—
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー装 着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	○
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー無 し車	TE26	TE202	—	助手席側	—

### ティエグラティオ

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H16.10 ~ H18.12	C11系	イモビライザー装着車 (インテリジェントキー装着車)	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	○
		イモビライザー無し車 (インテリジェントキー無し車)	TE26	TE202	—	助手席側	—
H18.12 ~	C11系	1,500cc エクストロニックCVT車	取付不可	TE202	—	助手席側	—
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー装 着車	TE26 + TE423	TE202	—	助手席側	○
		1,500cc E-ATx車・1,800cc車 インテリジェントキー・イモビライザー無 し車	TE26	TE202	—	助手席側	—

### ティーン

年式	車体型式	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H10.12 ~ H15.04	V10系	TE26	TE404	TE403	助手席側	—

### ティアナ (H17.12以降は次ページをご覧ください)

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所	備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
H15.02 ~ H17.12	J31系	インテリジェントキー・イモビライザー装 着車	TE26 + TE423	TE202	—	運転席側	○
		インテリジェントキー・イモビライザー無 し車	TE26	TE202	—	運転席側	—

### ティアナ (H17.12以前は前ページをご覧ください)

H17.12 ~ H20.06	J31系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・ エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>・ TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・ TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	○
H20.06 ~	J32系	(全車プッシュエンジンスターター・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—		—	—

### デュアリス

H19.05 ~	J10系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・ エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>・ TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・ P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側		P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。	

### テラノ

H07.09 ~ H14.08	R50系		<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。		—
-----------------	------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	--	--	---

### テラノグラス

H08.08 ~ H14.08	R50系		<b>適合あり</b> (備考参照)	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側	ターボタイマー機能無しモデル(TE-W06X/W06Y/W10G/S1000/S1001/W1100/W1200/W1300/W1500/W1600/W1700/W1800)およびSQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。		—
-----------------	------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	--	--	---

### ノート

H17.01 ~ H18.12	E11系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・ エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>・ TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・ TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>	○	—	
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側		TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H18.12 ~	E11系 (2WD エクストロニックCVT車)	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	取付不可	<b>TE202</b>	—	助手席側	SQ6000A/T000AはTE26で取付可能です。	—	—	
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車								
	NE11系 (4WD E-ATx車)	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>・ エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>・ TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>・ P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。</li> </ul>	○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側				

### バサラ

H11.11 ~ H12.11	U30系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側			—
H12.11 ~ H15.07	U30系		<b>TE20</b>	<b>TE406</b>	—	運転席側			—

### パルサー

H07.01 ~ H12.08	N15系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
-----------------	------	--	-------------	--------------	--------------	------	--	--	---

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備 考	アイドリング中の 純正ドアロック動作		
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス装着車	純正キーレス無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		インテリジェントキー		
					※ドアロック機能使用時のみ必要です。 ※ドアロックコード標準装備モデルの場合TE202は同梱されています。			※S06000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。			

パルサーセリエS-RV											
H08.05 ~ H12.08	N15系		<b>TE26</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—					—

ピノ											
H19.01 ~ H22.01	HC24S系	(全車セキュリティアラーム装着車)	<b>TE87</b>	適合あり (備考参照)	—	運転席側		・ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。	○	—	

フーガ											
H16.10 ~ H21.11	Y50系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—				—	—
H21.11 ~	Y51系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可		—					—	—

フェアレディZ											
H04.08 ~ H12.08	Z32系	エアバッグ装着車	<b>TE22</b>	<b>TE404</b>	取付不可						—
		エアバッグ無し車	<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	取付不可						—
H14.07 ~ H15.10	Z33系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE20 + TE421</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。				—
H15.10 ~ H17.09	Z33系	(全車イモビライザー装着車)	<b>TE26 + TE421</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。				—
H17.09 ~ H20.12	Z33系	(全車イモビライザー装着車)			—						—
H20.12 ~	Z34系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	<b>TE404</b>	—	運転席側	SQ6000A/T000Aは付属の電源コードで取付可能です。				—

プリメーラ											
H07.09 ~ H13.01	P11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側					—
H13.01 ~ H17.12	P12系		<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	—	助手席側					—

プリメーラカミノ											
H07.09 ~ H11.03	P11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側					—

プリメーラカミノ ワゴン											
H09.09 ~ H11.03	P11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側					—

プリメーラワゴン									
H09.09 ~ H13.01	P11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H13.01 ~ H17.12	P12系		<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	—	助手席側			—

ブルーバード									
H08.01 ~ H13.10	U14系		<b>TE26</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—			—

ブルーバードシルフィ									
H12.08 ~ H17.12	G10系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>		運転席側			—
H17.12 ~ H20.10	G11系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		—
H20.10 ~	G11系	(全車インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>		○

ブレイリーJOY									
H07.08 ~ H10.11	M11系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—

ブレイリーリパティ (H13.05以降は、リパティをご覧ください)									
H10.11 ~ H12.05	M12系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H12.05 ~ H13.05	M12系		<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—

ブレスージュ									
H10.06 ~ H12.11	U30系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—
H12.11 ~ H15.07	U30系		<b>TE20</b>	<b>TE406</b>	—	運転席側			—
H15.07 ~ H17.12	U31系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	○	—
H17.12 ~ H21.08	U31系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「0P端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>		○
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	○	—

ブレジント									
H02.10 ~ H14.07	G50系		<b>TE22</b>	取付不可	<b>TE403</b>	—			—
H15.10 ~ H22.06	F50系	(全車イモビライザー装着車)	取付不可		—				—

ブレセア									
H07.01 ~ H12.08	R11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			—

ホーミー									
S63.10 ~ H11.05	E24系		取付不可	取付不可	<b>TE403</b>	—	SQ6000A/7000Aは付属の電源コードで取付可能です。		—

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を 使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)		純正キーレス	インテリジェント キー

マーチ										
H09.05 ~ H11.11	K11系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側			○	—
H11.11 ~ H12.10	K11系	BOX倉	<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—
H12.10 ~ H14.03	K11系	BOX倉	<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—
H14.03 ~ H17.08	K12系	インテリジェントキー装着車	<b>TE27</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	・S06000A/T000AはTE26で取付可能です。 ・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
H17.08 ~ H19.06	K12系	インテリジェントキー装着車	<b>TE28</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	・S06000A/T000AはTE26で取付可能です。 ・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
H19.06 ~ H22.07	YK12 (1,500cc エクスト ロニックCVT車)	インテリジェントキー装着車	取付不可	<b>TE202</b>	—	助手席側	S06000A/T000AはTE26で取付可能です。		—	—
	AK12/BNK12 (1,200cc・1,400cc E-ATx車)	インテリジェントキー装着車	<b>TE28</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	・S06000A/T000AはTE26で取付可能です。 ・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。		○	—
		インテリジェントキー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。			—
H22.07 ~	K13系	アイドリングストップ・インテリジェント キー・イモビライザー装着車								
		アイドリングストップ無し車								
		インテリジェントキー・イモビライザー装 着車								
		アイドリングストップ・インテリジェント キー・イモビライザー無し車								

ムラーノ (H17.12以降は次ページをご覧ください)										
H16.09 ~ H17.12	Z50系	インテリジェントキー・イモビライザー装 着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	・本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。 ・TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE423のルーブアンテナは、キー照明ユニットを一旦外してから取り付けます。また、キー照明ユニットを戻すとキー照明カ バーが若干浮く場合がありますが、インパネを復元する際に隠れます。 ・TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
		インテリジェントキー・イモビライザー無 し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SIはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—

ムラーノ (H17.12以前は前ページをご覧ください)										
H17.12 ~ H20.09	Z50系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE423のループアンテナは、キー照明ユニットを一旦外してから取り付けます。また、キー照明ユニットを戻すとキー照明カバーが若干浮く場合がありますが、インパネを復元する際に離れます。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>			
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	運転席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。			—
H20.09 ~	Z51系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	取付不可	取付不可	—	—				—

モコ										
H14.04 ~ H18.02	MG21S系		<b>TE103</b>	<b>TE404</b>	—	運転席側	P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。			—
H18.02 ~	MG22S系	インテリジェントキー装着車	<b>TE87</b>	適合あり (備考参照)	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	○	
		インテリジェントキー無し車	<b>TE87</b>	適合あり (備考参照)	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> <li>P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行なってください。</li> </ul>	○	—	

ラフェスタ										
H16.12 ~	B30系	インテリジェントキー・イモビライザー装着車	<b>TE26 + TE423</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体メインユニットの「OP端子出力」を「A」にしてください(エンジンスターター機能無しモデルを除く)。</li> <li>エンジンスターターによるアイドルリング中にキースイッチが回転しないため、一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください(メカニカルキーをキースイッチに入れてONの位置まで回せば、エンジンを停止せずに走行することが可能です)。</li> <li>TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。</li> <li>TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。</li> </ul>			○
		インテリジェントキー・イモビライザー無し車	<b>TE26</b>	<b>TE202</b>	—	助手席側	TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。	○	—	

ラシーン										
H06.12 ~ H12.08	B14系		<b>TE21</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

ラルゴ										
H07.08 ~ H11.06	W30系		<b>TE21</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

リパティ (H13.05以前は、プレーリーリパティをご覧ください)										
H13.05 ~ H16.12	M12系		<b>TE26</b>	<b>TE406</b>	<b>TE403</b>	運転席側				○

ルークス										
H21.12 ~	ML21S系	(全車プッシュエンジンスターター・インテリジェントキー・イモビライザー装着車)	<b>TE106 + TE433</b>	適合あり (備考参照)	—	運転席側	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ プッシュスタート専用モデル(品番の末尾が「PS」または「PSA」の製品)は取り付けできません。</li> <li>スターターカット機能は使用できません。</li> <li>ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエンジンでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。</li> <li>製品取付時、オーディオ・ナビゲーション・時計等がリセットされる場合があります。</li> <li>配線方法が複雑な車種です。必ず車種別配線情報を参照の上お取付ください。</li> <li>ターボタイマー機能を使用する場合、ターボタイマー作動後にエンジンスターターでエンジンを掛けるとリトライ機能が働く場合があります。</li> <li>エンジンを再始動せず走行するには、アイドルリング中にフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押してください。</li> </ul>			×

ルキノ										
H06.05 ~ H11.03	B14系	クーペ	<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—
H07.01 ~ H11.03	N15系	ハッチ	<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

# ニッサン



## マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。

- ・記載の情報は2010年10月1日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。
- ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。
- ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H09	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番			ドアロックアダプター品番・配線場所		備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照			純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車		配線場所 (TE403以外)	純正キーレス
								※SQ6000A/T000Aには、TE417およびTE420～437は不要です。 ※SQP5DRは、ドア配線分岐コード標準装備モデル(SQ6000A/T000A/T500A/8000AおよびTE-W3000)には不要です。 ※備考欄記載の品番表記は、特に明記されている場合を除き、品番末尾のアルファベットや記号を省略しています。		

ルキノS-RV										
H08.05 ~ H11.03	N15系		<b>TE26</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>					—

ルネッサ										
H09.10 ~ H12.01	N30系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—
H12.01 ~ H13.07	N30系		<b>TE20</b>	<b>TE406</b>	<b>TE403</b>	運転席側				—

レパード										
H09.10 ~ H11.06	Y33系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	<b>TE403</b>	ドア内				—

ローレル										
H09.06 ~ H14.07	C35系		<b>TE20</b>	<b>TE404</b>	取付不可	運転席側				—