

モノタロウ

キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)のご使用方法

注文コード: 09316325



① 柄を伸ばします



シールに記載の「←OPEN」
「→CLOSE」の方向をご確認ください。

②



柄の黒いカバー部分と本体部分を
持ってください。

③



「←OPEN」の方向へ、黒いカバー
部分回して緩めます。

④



柄を伸ばして、「→CLOSE」の方向
へ黒いカバー部分を回し、
固定します。

⑤ 金属を吸着させます



吸着させたい対象物付近で、
転がしながらご使用ください。

⑥



金属が吸着する様子です。

モノタロウ

キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)のご使用方法

注文コード: 09316325



⑦



金属を吸着した
マグネット面の様子です。

⑧ 吸着した金属を脱着させます



手元の黒いスライド部を握り
手前へ引いて脱着します。

⑨



スライドレバーを引くと、このように
吸着した金属が脱着します。

脱着のスライドレバーは、柄をしっかり伸ばした状態で機能します。

必ず、柄を最大に伸ばした状態でスライド部を引いてください。

**※柄が短い状態ですと
脱着できません。**